

1. Подготовка файла макета с частичным нанесением белил.

Если Вам нужно напечатать белила только в определённых местах изображения, то следует создать маску, покрывающую нужную область. Затем перенести её на отдельный канал (в Adobe Photoshop – вкладка Channels) исходя из того, что чёрным цветом обозначаются те области, на которые белила будут накладываться. А на белых областях – белил не будет.

Маска должна быть прециозно спозиционирована на канале относительно изображения именно по тому месту, где она должны быть белила. Белила будут уложены именно в то место макета, которое будет указано в канале.

Общая рекомендация по созданию маски: область белил должна быть примерно на 1 пиксель меньше, чем покрываемое белилами изображение. То есть, если в изображении у нас квадрат 100x50 пикселей, то область белил под такой объект должна иметь размер 98x48 пикселей.

Допускаются градиенты и anti-aliasing на маске для белил. Главное запомнить, что если цвет на канале отличается от 100% чёрного, он будет напечатан не плашкой, а растром.

Затем следует сохранить работу в формате TIFF. В опциях сохранения обязательно поставить галочку “Include Alpha Channels”.

Никаких дополнительных действий с созданным каналом производить не следует. Не следует обозначать его как spot. Переименовывать его также не следует.

2. Очередность печати СМΥК и белил.

Очередность печати белил и СМΥК уточняйте при оформлении заказа, с менеджером.